

“からだ支える快眠マットレス”を  
ず〜っとキレイにお使いいただくために



### 製品の設置・保管に関して

次のような場所には設置・保管しないでください。

- 重量物の下敷きになる場所
- 野外・直射日光のあたる場所
- ほこりや湿気の多い場所
- 火気の周辺

### 必ずお読みください

- 重いものを常時乗せることはお避けください。重圧により商品の復元率が低下するおそれがあります。
- 本製品を本来の用途以外でのご使用はしないでください。
- 中材を洗う場合、乾ききるのに1日以上かかる場合があります。しっかり乾燥していることを確認してからご使用ください。
- 中材のカットくずが、まれにマットレスの下に落ちることがあります。その場合は、掃除機で吸い取る等してください。

安全にお使いいただくために、次のような場合にはご注意願います

- 腰などを治療中の方や、疾患のある方は医師とご相談のうえでご使用ください。
- ご使用中に、肩や首等、身体に違和感を感じた場合は、直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

### 禁止事項



- 本製品の上で飛んだり跳ねたり、動き回ったりすると、思わぬ怪我をすることがありますのでお避けください。
- 本製品に刃物や先端の尖ったものを当てたり、傷つけたりしないようにしてください。
- 本製品を強い力で引っ張らないでください。破損や怪我の原因となります。
- 商品を直接、火気類に近づけたり高温の場所に放置しないでください。事故や変質、変色の原因になります。
- 万一破損した場合は、使用しないでください。

### ご使用方法

- カバーの内側にクッション材が付いています。


- 中材は、片面が「硬め」、もう片面が「やや硬め」です。お好きな方を上にしてお使いください。

- 中材には硬さを表すタグを付けています。



### おすすめ

沈みやすい腰の部分は「硬め」が上、  
頭や足の部分は「やや硬め」が上




※中材はリバーシブルで使えます。

一番荷重のかかる中央部が柔らかく感じてきたら、  
頭部や足部の中材と入れ替えることで、さらに使い続けることができます。


## セット方法



①カバーのファスナーを開きます。





②両端の中材を入れます。



③真ん中の中材を入れます。

※取り出す時は真ん中の中材から取り出します。



④ファスナーを閉じ、裏返してご使用ください。(ファスナー面が下)

※上に敷きパッドやシート等を敷いてお使いください。

※電気毛布・湯たんぽ等と併用いただけません。

## 洗濯表示の見方(カバー)



家庭で洗う際は  
水温は40℃以下で  
洗濯機は「弱い」で



塩素系漂白剤も  
酸素系漂白剤も  
使えません!



タンブル乾燥  
(乾燥機)は  
使わないで!



日陰で吊り干して  
干してください



アイロンは  
使わないで!




ドライ  
クリーニングは  
できません!

## お手入れについて

カバー・中材ともにご家庭で洗えます。


### 〈カバー〉

- ご使用状況によりホコリなどが付着することがありますのでこまめに洗濯してください。
  - ご家庭の洗濯機で洗えます。
  - 漂白成分入り洗剤は使用しないでください。
  - 柔軟剤は適切な量でお使いください。
  - 洗う際は、生地が引っ掛からないように、ファスナーを閉じた状態で、洗濯ネットに入れてたっぷりの水で洗ってください。
  - 風通しの良い日陰に干してください。
  - 乾かす際は、乾燥機は使用しないでください。
- ※ドラム式洗濯機は洗濯ネットが使用できるか、洗濯機の取扱説明書でご確認ください。



### 〈中材〉

- 汚れた時は、シャワーで洗い流してください。
- 頑固な汚れの時は、お湯を使いスポンジ等の柔らかい素材で軽く汚れを洗い流してください。
- 洗剤を使う場合は、中性洗剤を使い、しっかり洗い流してください。
- 干す前に振るなどして、しっかり水を切ってください。
- 干す時は風通しの良い日陰に干してください。しばらくして上下ひっくり返すと、より早く乾きます。
- 長期使用により中材にヘタリが発生した場合、ヘタリ部分にドライヤーの熱風をあてると、復元します。



※中材の外生地は取り外せません。

※中材は洗濯機では洗えません。脱水もできません。